

エアバルブの交換方法

- A) ガンからのエア漏れ発生
 B) エアバルブが正しく作動していない時
- 市販品六角レンチ 2.5mm を使ってトリガースタッドスクリューを外し、トリガーを外してください。
 - メガネレンチ(14mm)を使ってエアバルブを取り外してください。
 - ステムをつかんだ状態でエアバルブを取り外してください。
 - スプリングをスプリングパッドから取り外してください。
 - ※1 サービス工具を使ってリアシールを引き出してください。
 - 新品リアシールを溝がサービス工具形状に合わさる状態でサービス工具に入れ込んでください。
 - サービス工具を使ってリアシールを肩まで穴にしっかり押し込んでください。
 - 図9のように差し込んでください
 - 図4のスプリングを差し込んでください
 - 図10 エアバルブ Assy を手で締め込み
その後 メガネレンチ (14mm) を使って締めこんでください
 - 図11のようにトリガーを取り付けてください



図 1



図 2



図 3



図 4



図 5



図 6



図 7



図 8



図 9



図 10



図 11

ニードルパッキンの交換方法

13. 市販品六角レンチ 2.5mm を使ってトリガースタッドスクリューを外しトリガーを取り外してください。
14. ガン本体からアジャストスクリューとニードルスプリング・スプリングパットを取り外してください。
15. ガン本体からニードルを取り外してください
16. マイナスネジを使ってパッキンナットを取り外してください。
17. ニードルパッキンセットを組みつけてください
18. 手でガン本体に組み付け、マイナスネジで締め付けてください。
19. ニードルをガン本体のフルイドチップまで挿入してください。
20. ニードルスプリング、スプリングパット、ニードルアジャストスクリューを挿入してください
21. トリガーを取り付けてください
22. 何回かトリガーを引き正しい動作が出来るか確かめてください。



図 13



図 14



図 15



図 16



図 17



図 18



図 19



図 20



図 21