

# ポイントアップヒーター取扱説明書

この度は、進勇商事(株)のポイントアップヒーターをお買い上げ頂き、誠に有難うございます。

## はじめに

- この取扱説明書はポイントアップヒーターの使用法と使用上の注意事項について記載しております。ご使用前には必ず取扱説明書を十分お読みの上、正しく御使用下さい。
- お読みになった後も必ず製品に近接して保存して下さい。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡し下さい。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに当社、または特約店に御依頼下さい。
- 尚、品質、性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行う事が有ります。その際には、本書の内容及びイラストなどの一部が、本製品と一致しない場合が有りますので予め御了承下さい。
- ご不明な事や御気付きの事がございましたら、お買い上げの特約店、販売店に御相談下さい。
- △印付の下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので必ず御守り下さい。

## △注意

安全な取扱いに対する助言、あるいは適切な事前注意を払わなかった場合に障害または製品の重大な損傷に至る可能性があることをしめします。

- (1)ポイントアップヒーターは乾燥作業（塗料・パテ類など）に御使用下さい、決して別の用途に使用しないで下さい。またお子様の手の届かない所に保管・管理して下さい。
- (2)ポイントアップヒーターの乾燥作業は、必ず換気が十分に整った場所で行って下さい。密閉された部屋もしくは換気が不十分な場所で作業されますと、乾燥塗料により有機溶剤が充満しますと火災、爆発の危険性がありますので決してこういった場所での使用をしないで下さい。
- (3)紙や布、有機溶剤などの燃えやすいものの近くでの使用は決して行わないで下さい。火災、爆発の危険性があります。
- (4)湿気が少なく、雨などの水滴が、かからない場所で使用して下さい。錆の発生は勿論、ショート、感電の恐れが有ります。
- (5)点灯中、大きな振動・衝撃は与えないで下さい。電球のガラス面にフィラメントが接触し、電球切れや電球破裂の原因となります。
- (6)点灯方向は決して人体（特に露出部分）に向けしないで下さい。火傷や障害の原因となります。
- (7)点灯中や消灯直後は器具の金属部や上部、電球ガラス部は絶対に触らないで下さい。火傷等の原因となります。
- (8)電球の取付け、取外しや器具の清掃のときは、器具、電球が冷えたのち必ず電源プラグをコンセントより抜いてから行って下さい。火傷や感電の危険性があります。
- (9)電球の取付け時、電球のガラス球内部のガス圧力が高いため、ぶついたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。破裂する恐れがあります。
- (10)ポイントアップヒーターを部品不足のままや、変造・改造などをして御使用にならないで下さい。故障などの原因となります。
- (11)ポイントアップヒーター専用電球は消耗品です、ポイントアップヒーターには必ずポイントアップヒーター専用電球を使って下さい。故障の原因となります。

## 取扱方法

- ①電球のガラス表面は、なるべく直接素手で触らないで下さい。汚れやシミ等が付着しますと電球寿命が短くなります。
- ②水滴のかかる状態や高湿度下での使用はしないで下さい。故障の原因となります。
- ③表示された電圧（電球に表示）を越えないように使用して下さい。電球不良の原因となります。
- ④電球への電気供給結線は直結接続で使用しないで下さい。火災、火傷、電球不良の原因となります。

発売元 **進勇商事株式会社**  
〒553 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号

## 組立方法

- (1) ①キャスター部上部のパイプ穴に②ポールを差し込みます。
- (2) ③ポール固定ネジを締め付けポールを固定します。
- (3) ④落下緩衝スプリングをポール上部から差し込みセットします。
- (4) ⑤バンク本体もポール上部から差し込み丁度良い位置にセットします。
- (5) 組立完了です。

## 使用方法

- (1) ⑥コントローボックスの⑦メインスイッチがOFFであることを確認したのち、⑧電源コードをコンセントに差し込みます。(单相 100V)
- (2) 任意の高さに⑨上下スライドネジを調整し、⑩角度調節ネジで角度を合わせます。
- (3) ①キャスター部のウエイトバランスが必ず⑥コントローボックス側に来るようにして、後方キャスター2個のストッパーを必ず止めた状態にしてください。
- (4) ⑥コントローボックスの⑪タイマーを任意の時間に合わせ、⑦メインスイッチをONにします。
- (5) 消灯した時点で1サイクル終了となります。
- (6) 引き続き作業される場合は、(3)を繰り返して下さい。
- (7) 作業終了後は⑪タイマー及び⑦メインスイッチがOFF状態であることを確認後、⑤バンク本体を一番下に下げ、⑧電源コードをコンセントから抜いて下さい。
- (7) ⑧電源コードを巻き取り、他の作業の邪魔にならない場所に保管して下さい。

### 《特殊使用》

- (1) ⑥コントローボックス下部にある⑫ランプ接続ジョイントは单相100v仕様の為、他の電気製品もここにつなぐことができます。
- (2) 他の電気製品をつないだ場合も、タイマー及びメインスイッチでコントロールして下さい。

注意・(1)つなぐ事のできる電気製品は1,500Wまでの製品にして下さい。  
 (2)このコンセントに二股や三股コンセントをつないで使用しないで下さい。……火事の危険性が有ります。

