

メンテナンスキットの設置方法



【設置方法】

本体への取り付けは、左・下の写真のように既設(本体)のビスを外し、そこに取り付けて下さい。

エアホースの接続口は、お客様でご用意下さい。



メンテナンスキットの使用方法

ライナーバック交換時には必ず①②③を実行してください。



- ①左図のように、タンク内の蒸気取入口にエアガンの先端を付けてエアを送り込んで下さい。
(この作業はタンクが十分冷えてから行って下さい。
.....火傷の原因となります。)

〔 エアを送ることにより、コンデンサー内に残っている再生液や、溶剤の滓が再生液出口に排出されます。
(再生液受容器を替えて行って下さい。) 〕

- ②ライナーバックを装着する前に必ず、タンク内清掃の為、エアブローしてください。

〔 タンク内に残液やゴミ等がある場合、タンクに焦げ付きができ、ヒーター効率を悪くします。 〕



- ③本体背面のコンデンサー部分に埃、ゴミ等が付着している場合はコンデンサーに直接エアブローをして下さい。

〔 埃、ゴミ等が詰ってくると、冷却機能が低下し、再生液が冷えて排出できなくなります。 〕

Shinyu
OSAKA JAPAN

進勇商事株式会社

大阪市淀川区三津屋南3丁目16番3号

TEL.06-6886-1722 FAX.06-6886-1723

<http://www.shinyusan.com>