

# ワイドヒーター温風キット用 落下防止クリップ装着方法



1. 温風キットをワイドヒーターに確実に装着したのを確認します。
2. **落下防止クリップ**の取付(パイプ穴を塞がない)位置を上下2箇所決めて下さい。
3. **落下防止クリップ**の下部の角をワイドヒーター反射板に引掛けます。そのまま上部をパイプにセットすれば装着完了です。
4. 上下に2箇所付ければ完成です。

注) 上部パイプに取付け難しい場合や、緩い場合は手で調整してください。