

ライトリフレッシュ 施工マニュアル

1



レンズを水洗いしてホコリ等を除去して下さい。

2



スポンジを水で軽く湿らせてからライトクリーナーを適量取って下さい。

3



ライトクリーナーで洗浄します。この時に塗装面にダラダラ流さない様に注意して作業して下さい。塗装面がシミになる場合があります。

4



変色したレンズが綺麗になりましたら直ぐに水で洗い流します。残った水分を全部拭き取り完全乾燥させます。

5



ハードトップコートをお.5cc～1cc位付属の1cc用スポイトで吸い取って付属のホワイトパフにハードトップコートを付けます。
レンズの大きさにもよりますが普通乗用車位でしたら0.5cc～0.7cc位で十分です。
逆に軽自動車でしたら0.3cc～0.5cc位で十分です。厚塗りしますと、ムラになったり乾燥が悪くなりますので厳禁です。

6



レンズに軽く当てながら薄く塗りのぼして塗布していきます。
この時に一度レンズにホワイトパフを当てたら一気に塗布して下さい。
レンズから手を離して何度も繰り返しますとムラの原因となりますので厳禁です。
もし厚塗り等でムラができましたら乾燥する前に直ちにホワイトパフやクロス等で表面を軽く拭き取って下さい。

7



常温より気温が低い場合等、乾燥が悪い場合はドライヤーやヒーター等で強制乾燥させて下さい。
乾燥の目安は、指触で指紋が付かなくなればOKです。
乾燥が不十分なままで水等がつきますと白ぼけを起こしたりする場合がありますので御注意下さい。

作業時には必ず保護手袋・保護メガネを使用して下さい
ハードトップコートは、直射日光を避けて涼しいところに保管して下さい

