




SI-700

エア-油圧式ブラインドリベッター



図番	パーツNO.	品名	員数	図番	パーツNO.	品名	員数
1	700-01	ノーズピース(3.2,4.0,4.8,6.4)	各1	37	P-22	O-リング	1
2	700-02	ヘッド	1	38	700-38	プランジャーロッドガイド	1
3	700-03	ロックナット	1	39	B-10	バックアップリング	1
4	700-04	ジョーハウジング	1	40	700-40	バンパーリング	2
5	700-05	ジョー	2	41	700-41	プランジャーロッド	1
6	700-06	ジョープッシャー	1	42	P-5	O-リング	2
7	700-07	スプリング	1	43	700-43	フロントヘッドディスク	1
10	S-14	O-リング	2	44	700-44	パッキングリング	1
11	700-11	ジョーハウジングカバー	1	45	700-45	リヤヘッドディスク	1
12	700-12	ナット	1	46	PW-60	ワッシャー	1
13	P-12	O-リング	2	47	700-47	スクリュウ	1
14	BB012	バックアップリング	1	48	P-54	O-リング	1
15	700-15	ハンドルハウジング	1	49	700-49	シリンダーキャップ	1
16	700-16	油圧プランジャー	1	50	700-50	リテーナーリング	1
17	P-24	O-リング	1	51	700-51	ボトムラバー	1
18	B-24	バックアップリング	1	52	700-52	スロットルレバー	1
19	700-19	リターンスプリング	1	53	700-53	バルブ	1
21	700-21	バキュームチューブ	1	54	P-6	O-リング	2
22	S-3	O-リング	2	55	700-55	スプリング	1
23	700-23	ワッシャー	3	56	700-56	シリンダーボディ	1
24	700-24	スィーベル	1	57	700-57	ロールピン	2
25	700-25	キャップ	2	58	700-58	スロットルバルブ	1
26	700-26	ソケット	1	59	700-59	スロットルバルブスプリング	1
27	P-16	O-リング	1	60	700-60	バルブプラグ	1
28	P-10	O-リング	3	61	700-61	インレットボディ	1
29	700-29	バキュームレギュレーター	1	62	P-10	O-リング	2
30	700-30	ロックナット	1	63	700-63	エア-インレット	1
31	S-28	O-リング	1	64	700-64	スナップリング	1
32	700-32	リアハウジング	1	65	700-65	ソケット	1
33	700-33	安全ゴムカバー	1	66	700-66	バキュームホース	1
34	700-34	ロックナット	1	67	700-67	メンテナンスレンチA	1
35	S-28	O-リング	1	68	700-68	メンテナンスレンチB	1
36	P-18	O-リング	1	69	700-69	排出ホース	1