



# バフクリーナー取扱説明書

この度は、バフクリーナーをご購入頂き誠に有難うございます。最初に説明書をよく読み正しくお使い下さい。

## バフクリーナーご使用にあたっての警告・注意事項

- バフクリーナーは、ポリッシングバフ専用洗浄台ですので目的以外のご使用はお控え下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。
- 操作は、操作指導を受けられた方が、この説明書を熟読・理解した方のみお使い下さい。
- 使用時は、防塵マスク・防護メガネ・その他の安全装備を着用して下さい。
- 使用の際には、安定した場所に設置させてからご使用下さい。
- 使用する水は綺麗なものをお使いください。
- 使用時には空気圧力が $5\text{kg}/\text{cm}^2 \sim 6\text{kg}/\text{cm}^2$ で空気量は $120\text{L}/\text{min}$ 以上必要です。
- 組み立て時に噴霧状態を調整してありますのでバラさないで下さい。
- 作業後の汚水は各処の指定方法で処理して下さい。

## 各部名称



噴霧ノズル

エアータンク



給水タンク

排水タンク

センターバー

## はじめに

- エアータンクにエアをセットして下さい。
- 給水タンクの水量確認して下さい。(不足していると噴霧力が低下します。)
- 排水タンクが正しくセットされているか、汚水が溜まりすぎているか確認して下さい。

## 操作手順

①



ポリッシャーにパフをつけたままパフクリーナーのセンターパーにのせます。

②



WASH側にレバーを倒します。

③



フットペダルを踏み込んで下さい。噴霧ノズルから水が放出されます。

※ペダルを離すと停止します。

④



パフをセンターパーにかかるく押し当て、ポリッシャーを回転させながら少し左右に動かします。  
※水洗い(10~15秒)

⑤



ペダルから足を外し、切替レバーをニュートラルの位置に戻して下さい。

⑥



切替レバーをDRY側に倒します。

⑦



ポリッシャーは、センターパーに載せたままの状態。

⑧



ペダルを踏み込みます。

水洗い終了

⑨



エアータンクからエアが放出されるので、ポリッシャーを回転させて下さい。  
※乾燥(10~15秒)

⑩



ペダルから足を外し、切替レバーをニュートラルの位置に戻して下さい。

乾燥終了

### 注意事項



ハンガーには、クロスやホールカバー以外は、掛けしないで下さい。



使用しない時は、ホールカバーをして下さい。



移動時は、フットペダルを中に収納して下さい。



タンクを間違わない様水を補給して下さい。

### その他の注意事項

※保管時は、切替レバーをニュートラルの位置で保管して下さい。ペダルを踏んだ場合に誤作動させない為。また、操作も必要以上に力を加えたり、無理な方向に向けしないで下さい。

発売元

**Shinyu** 進勇商事株式会社

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3丁目16-3

TEL (06) 6886-1722 (代表) FAX (06) 6886-1723 TEL (06) 6886-1724 (商品センター)

URL <http://www.shinyusan.com/> E-MAIL: [s-mail@shinyusan.com](mailto:s-mail@shinyusan.com) 携帯 URL <http://www.shinyusan.com/m/>

