

# オールマスカー取扱説明書

この度は、進勇商事(株)のオールマスカーをお買い上げ頂き、誠に有難うございます。

## はじめに

- この取扱説明書はオールマスカーの使用方法と使用上の注意事項について記載しております。ご使用前には必ず取扱説明書を十分お読みの上、正しく御使用下さい。
- お読みになった後も必ず製品に近接して保存して下さい。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡し下さい。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに当社、または特約店に御依頼下さい。
- 尚、品質、性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行う事が有ります。その際には、本書の内容及びイラストなどの一部が、本製品と一致しない場合が有りますので予め御了承下さい。
- ご不明な事や御気付きの事がございましたら、お買い上げの特約店、販売店に御相談下さい。
- △印付の下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので必ず御守り下さい。

## △注意

安全な取扱いに対する助言、あるいは適切な事前注意を払わなかった場合に障害または製品の重大な損傷に至る可能性があることをしめします。

- (1)オールマスカーは養生作業に御使用下さい。決して別の用途に使用しないで下さい。また子供の手の届かない所に保管・管理して下さい。
- (2)ご使用時はなるべく平らな場所で、必ずストッパー付キャスターを固定してから御使用下さい。ロール紙を引出した時に動き、回りの物に当たったりケガ等の原因となります。
- (3)ロール紙を引出す時にはペーパーカッターに十分注意して下さい。手や腕等がペーパーカッターに当たりますとケガ等の原因となります。
- (4)オールマスカーを部品不足のままや、変造・改造などをして使用しないで下さい。故障などの原因となります。
- (5)ご使用時、体は後向きの態勢となりますので、予めロール紙を引出す方向に何も無い事を確認して下さい。ケガ等の原因となります。
- (6)オールマスカー専用ロール紙・マスカー用テープは消耗品です。オールマスカーには必ずオールマスカー専用ロール紙・マスカー用テープを使用して下さい。刃の故障原因となります。

## 組立手順

裏面・・・オールマスカー組立図をご参照下さい。

- ①本体枠（左右有り→向きに注意）に テープ収納箱付アングル枠を16×15 ワッシャー付ボルトナットで仮固定します。
- ②セットされているテープホルダーパイプをそのまま本体枠（方向に注意）に仮固定します。
- ③ペーパーカッターセット(2セット在中)をペーパーカッター取付断面図の通り本体枠に仮固定します。
- ④ペーパーロールセット（2セット在中）を本体枠に仮固定します。
- ⑤全てのボルトナットを完全固定して下さい。
- ⑥組立完了です。

## 取扱方法

- ①オールマスカー専用ロール紙(450mm/225mm/75mm)をペーパーロールセットにセットし各ペーパーストッパー・ストッパーカラーの蝶ボルトを締め付けて固定して下さい。
- ②テープホルダーパイプに付いているブレーキを各ロール紙にセットし、マスカー用テープ（15mm×100m）をテープホルダーにセットします。
- ③マスカー用テープをロール紙に半分ぐらい張付くようにテープホルダーの位置を決め蝶ボルトを締め付けて固定して下さい。
- ④ロール紙を静かに引出せば、テープ付ロール紙になり養生作業に合わせた長さの時、ペーパーカッターでカットして下さい。
- ⑤ご使用時はなるべく平らな場所で、必ずストッパー付キャスターを固定してから御使用下さい。
- ⑥ご使用時、体は後向きの態勢となりますので、予めロール紙を引出す方向に何も無い事を確認してから御使用下さい。

発売元 **進勇商事株式会社**  
〒553 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号

# オールマスカー組立図

進勇商事株式会社

