

# WINDEL

# ワインデル ブロー機 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくために、本取扱説明書をよくお読みの上ご使用下さい。



## 安全のために

本製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐ為に次のことを必ずお守り下さい。

### 安全のための注意事項を守る

使用上の警告・注意事項をよくお読み下さい。製品全般についての警告・注意事項が記載されています。

### 定期的に点検する

電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間に埃がたまっていないか、プラグがしっかりと差し込まれているか、などを点検して下さい。

### 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、コントロールボックスや電源コードなどが破損しているのに気づいたら、お買い上げの販売店又は営業担当者に御連絡下さい。

### 万一、異常が起きたら


異音、異臭、煙が出たら (1) 電源を切る。(2) 電源プラグを抜く。(3) お買い上げ販売店又は営業担当者に連絡をする。

仕 様				
電 源 電 圧	AC100V	最 大 消 費 電 力	1.1kw	最 大 電 流 値
最 大 風 量	2.3m³/min	本 体 重 量	5.2kg	電 源 コード 長さ



## 警告 注意

- 水のかかる所では使用しないで下さい。
- 定期的にメンテナンス(清掃)を行って下さい。
- 高温・多湿の場所では使用、保管しないで下さい。
- メンテナンス時はスイッチをOFFにして電源プラグをコンセントより抜いて行って下さい。
- 保管の際は、結露が発生する所を避けて下さい。
- 機材の分解や改造をしないで下さい  
(火災や感電、ケガの原因となります。)
- 電源コードを傷つけない  
(コードを傷つけると火災や感電の原因となります。)
- 濡れた手で電源プラグに触らない  
(感電の原因になります。)
- 機材を移動する時は電源プラグを抜く  
(抜く時は必ずプラグを持って抜く)
- 天候不順(落雷等)の場合は、電源を切るか、電源プラグを抜く  
(感電の原因になります。)



### 【取扱方法】

- ホースを接続します。
- 電源をONにします。
- 風量調節ダイヤルにて出力を調整します。

### 【メンテナス方法】

留め金具を外し、内部フィルターを交換または清掃します。

消耗品リスト		
No.	商品コード	部品名
①	CBH-SP16	プロアファン吸気フィルター
②	CBH-SP17	プロアファン冷却用エアフィルター
③	CBH-SP23	留め金具
④	CBH-SP24	ゴム

## 保証書

本書は、本書規定内容で無償修理を行うことを約束するものです。本書を良くお読み頂き、本書をご提示の上、お買い上げの販売店へ修理をご依頼下さい。詳しくは、下記の保証規定をお読み下さい。

型 番	WSS-100B	製造番号	一	本体銘板記載の番号 をご記入下さい	保証期間	年 月 日より1年間(納入日を必ず記載して下さい)
お 客 様	ご 住 所				販 売 店	
	会 社 名					
	ご 担 当 者					

### 【保証規定】

取扱説明書およびその他諸注意に従い、正常な使用状態で発生した故障につきましては、弊社にて責任を持って無償修理いたします。但し、無償保証期間中であっても次の場合、有償修理とさせて頂きます。また二次的に発生する損失の補償はいたしません。

[1]誤った取り扱いによる故障あるいは損傷(取扱説明書の注意事項をお守りにならない場合を含みます。)

[2]製品の作動機構に悪影響を及ぼす変形(改造)を加え、それが原因で発生した故障および損傷。 [3]消耗品が損傷し、取り替えを要する場合。

[4]地震、火災、落雷、異常電圧、風水害その他天災地変等、外部に要因のある故障および損傷。 [5]弊社指定の消耗品を使用しなかったために発生した故障および損傷。

[6]保証書記入事項が未記入または改ざんされた場合および保証書を提示できない場合。

《初期不良について》本機組立完了時における動作確認に於いて発見された破損、動作不良について、消耗品を含む全ての不具合に対し、無償保証いたします。

進勇商事株式会社

大阪府大阪市福島区鷺洲2-15-24 Tel.06-6451-8543