

注 意

Shinyu
OSAKA JAPAN

移動してご使用の場合、この底プレートを手平らな床面に置いてご使用下さい。不安定な場合、倒れる恐れが有ります。また、もっと安定させたい場合、この底プレートに約200mm角の木片かプレートを固定させれば、より安定します。