

# ドア脱着時の補助スタンド

## 簡易型サイドドアリフト SDL-5



パンタグラフジャッキで高さを調整



付属パイプ装着例  
スライドドアの脱着時には簡易型サイド  
簡易型サイドドアリフトの足をスライド  
させてタイヤを避けます。

上写真内のパンタグラフジャッキは付属しておりません。  
お手持ちのパンタジャッキをご使用ください。

### 取扱説明

1. この簡易型サイドドアリフトは吸盤4つの吸着力でドアを保持しています。必ず4つの吸盤が全て吸着していることを常にご確認下さい。
2. 使用する前には、吸盤とボディーのホコリや油分を十分に拭き取ってから使用してください。
3. 吸盤がボディーにしっかりと吸着しているのを確認してから作業してください。
4. 吸盤の吸着力が落ちてきた時は、中性洗剤等（台所用洗剤で可）で洗浄してください。
5. 外したドアを長時間載せたまま保持したり、移動させる場合は必ず付属バンドでドアを固定して下さい。
6. 車種によって、センター柱を延長(付属パイプを装着)して御使用ください。
7. 車種によっては、使用できない場合もあります。
8. 塗装後のドアは、塗膜が完全乾燥してからセットして下さい。

**Shinyu**  
OSAKA JAPAN

**進勇商事株式会社**

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-26-3

TEL:06-6886-1722 FAX:06-6886-1723

商品センター TEL:06-6886-1724 FAX:06-6886-1724